

INSTRUCTIVO DE INSTALACION PARA LARGUEROS.

PASO 1.



SE INICIA LA INSTALACIÓN (COMENZANDO SIEMPRE DE IZQUIERDA A DERECHA), YA SEA POR LA PARTE INTERMEDIA O POR LA PARTE SUPERIOR, ASEGURANDO UNA LINEA RECTA CON EL NIVEL.

PASO 2.



MARQUE LA UBICACIÓN DE LA PIEZAS PERFORANDO EL LARGUERO CON UNA BROCA DELGADA (3/16").

SE REQUIEREN 3 PERFORACIONES EN CADA PIEZA, UNA EN CADA EXTREMO DEL LARGUERO, Y LA OTRA EN LA PARTE CENTRAL DEL MISMO.

PASO 3.



PERFORE CON BROCA DE 3/8" Y COLOQUE EL TAQUETE DE LA MISMA MEDIDA (SOLO CONCRETO) EN EL AREA DE LAS MARCAS DEL PASO 2.

PASO 4.



ATORNILLE LA PIEZA UTILIZANDO PIJAS PARA TABLAROCA DE 4”.

PASO 5.



AVANCE DE LA INSTALACIÓN.

PASO 6.



PARA TERMINACIONES EN ESQUINAS “L” SE DEBE DE REALIZAR CORTES A 45 ° (EN CASO DE QUE SE GENERE BOQUILLA), RESANE CON PASTA “COLOR CAULK” DEL COLOR CORRESPONDIENTE.

PASO 7.



FIN DE LA INSTALACION.

MANTENIMIENTO: LAVASE CON AGUA A PRESIÓN O BIEN CON AGUA Y JABON, CUANDO SEA NECESARIO.