

INSTRUCTIVO DE INSTALACION.

PASO 1.



SE INICIA LA INSTALACION (SIEMPRE DE IZQUIERDA A DERECHA) POR LA PARTE INFERIOR MARCANDO UNA LINEA RECTA UTILIZANDO EL NIVEL.

NOTA: SI EL PISO ESTA NIVELADO SOLO COLOQUE LAS PIEZAS DE IZQUIERDA A DERECHA INICIANDO EN LA PARTE INFERIOR.

PASO 2.



MARQUE LA UBICACIÓN DE LA PIEZA PERFORANDO CON UNA BROCA DELGADA (3/32") SOBRE LA CEJA DE LA MISMA SE REQUIEREN MINIMO 5 PERFORACIONES POR PIEZA. UNA CADA 30 cm.

PASO 3.



PERFORE CON BROCA DE 1/4" Y COLOQUE EL TAQUETE DELA MISMA MEDIDA (SOLO CONCRETO) EN EL AREA DE LAS MARCAS DEL PASO 2

PASO 4.



ATORNILLE LA PIEZA UTILIZANDO PIJAS PARA TABLAROCA DE 3/4".

PASO 5.



AL TERMINAR UNA FILA, LA SIGUIENTE SE INICIA CON UNA SEPARACION DE 8" DE LA ORILLA Y EL HUECO SE CUBRE CON EL SOBRANTE DE LA ULTIMA PIEZA DE LA FILA.

PASO 6.



AVANCE DE LA INSTALACION.

PASO 7.



PARA TERMINACIONES EN ESQUINAS "L" REALIZAR CORTE A 45°, (EN CASO DE QUE SE GENERE BOQUILLA, RESANE CON PASTA "COLOR CAULK" DEL COLOR CORRESPONDIENTE).





FIN DE LA INSTALACION.

MANTENIMIENTO: LAVASE CON AGUA A PRESION O BIEN CON AGUA Y JABON, CUANDO SEA NECESARIO.